

Инструкция по запуску котла с автоматикой безопасности 630 EUROSIT

**Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации,
запуск в работу,
профилактическое обслуживание и ремонт котла
производятся специализированной организацией и
местным управлением газового хозяйства в
соответствии с «Правилами безопасности систем
газораспределения и газопотребления».**

1. Заполнить отопительную систему водой.
*ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ ЗАЖИГАТЬ ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ
УСТРОЙСТВО ЗАПРЕЩАЕТСЯ.*

2. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
Повернуть ручку регулятора в положение («★»)



3. Нажать на ручку регулятора до упора вниз и удерживать ее в этом положении не менее 1 минуты (для вытеснения воздуха из газопровода).



1. Нажать кнопку пьезорозжига («★»), убедиться, что запальник горит, ручку удерживать не менее 40 секунд.



1. Отпустить ручку регулятора. Запальник горит.



1. Повернуть ручку регулятора в положение соответствующее выбранной температуре.

